Antidekubitní podložka pod patu 5628
Použití: Při nízkém riziku vzniku dekubitů, NORTON 20-16.
Popis: Svým tvarem, provedením a materiálem umožnují snížit tlak v rizikových oblastech způsobený váhou těla jeho rovnoměrným rozložením do větší plochy.
Materiál: přírodní vlna.
Údržba: Lze prát na program VLNA max. do 40 °C. Podložka se nesmí žehlit, obarvovat ani čistit chemickými prostředky nevhodnými pro vlnu.

DMA
WWW.DMAPRAHA.CZ

CE

ROMA MEDICAL AIDS LTD., York Road, Bridgend Industrial Estate Bridgend, CF31 3TB, UK

6/2018 Rev. 2

Antidekubitní podložka pod patu 5628
Použití: Při nízkém riziku vzniku dekubitů, NORTON 20-16.
Popis: Svým tvarem, provedením a materiálem umožnují snížit tlak v rizikových oblastech způsobený váhou těla jeho rovnoměrným rozložením do větší plochy.
Materiál: přírodní vlna.
Údržba: Lze prát na program VLNA max. do 40 °C. Podložka se nesmí žehlit, obarvovat ani čistit chemickými prostředky nevhodnými pro vlnu.

DMA
WWW.DMAPRAHA.CZ

CE

ROMA MEDICAL AIDS LTD., York Road, Bridgend Industrial Estate Bridgend, CF31 3TB, UK

6/2018 Rev. 2

Antidekubitní podložka pod patu 5628
Použití: Při nízkém riziku vzniku dekubitů, NORTON 20-16.
Popis: Svým tvarem, provedením a materiálem umožnují snížit tlak v rizikových oblastech způsobený váhou těla jeho rovnoměrným rozložením do větší plochy.
Materiál: přírodní vlna.
Údržba: Lze prát na program VLNA max. do 40 °C. Podložka se nesmí žehlit, obarvovat ani čistit chemickými prostředky nevhodnými pro vlnu.

DMA
WWW.DMAPRAHA.CZ

CE

ROMA MEDICAL AIDS LTD., York Road, Bridgend Industrial Estate Bridgend, CF31 3TB, UK

6/2018 Rev. 2

Antidekubitní podložka pod patu 5628
Použití: Při nízkém riziku vzniku dekubitů, NORTON 20-16.
Popis: Svým tvarem, provedením a materiálem umožnují snížit tlak v rizikových oblastech způsobený váhou těla jeho rovnoměrným rozložením do větší plochy.
Materiál: přírodní vlna.
Údržba: Lze prát na program VLNA max. do 40 °C. Podložka se nesmí žehlit, obarvovat ani čistit chemickými prostředky nevhodnými pro vlnu.

DMA
WWW.DMAPRAHA.CZ

CE

ROMA MEDICAL AIDS LTD., York Road, Bridgend Industrial Estate Bridgend, CF31 3TB, UK

6/2018 Rev. 2

Antidekubitní podložka pod patu 5628
Použití: Při nízkém riziku vzniku dekubitů, NORTON 20-16.
Popis: Svým tvarem, provedením a materiálem umožnují snížit tlak v rizikových oblastech způsobený váhou těla jeho rovnoměrným rozložením do větší plochy.
Materiál: přírodní vlna.
Údržba: Lze prát na program VLNA max. do 40 °C. Podložka se nesmí žehlit, obarvovat ani čistit chemickými prostředky nevhodnými pro vlnu.

DMA
WWW.DMAPRAHA.CZ

CE

ROMA MEDICAL AIDS LTD., York Road, Bridgend Industrial Estate Bridgend, CF31 3TB, UK

6/2018 Rev. 2

Antidekubitní podložka pod patu 5628
Použití: Při nízkém riziku vzniku dekubitů, NORTON 20-16.
Popis: Svým tvarem, provedením a materiálem umožnují snížit tlak v rizikových oblastech způsobený váhou těla jeho rovnoměrným rozložením do větší plochy.
Materiál: přírodní vlna.
Údržba: Lze prát na program VLNA max. do 40 °C. Podložka se nesmí žehlit, obarvovat ani čistit chemickými prostředky nevhodnými pro vlnu.

DMA
WWW.DMAPRAHA.CZ

CE

ROMA MEDICAL AIDS LTD., York Road, Bridgend Industrial Estate Bridgend, CF31 3TB, UK

6/2018 Rev. 2

Antidekubitní podložka pod patu 5628
Použití: Při nízkém riziku vzniku dekubitů, NORTON 20-16.
Popis: Svým tvarem, provedením a materiálem umožnují snížit tlak v rizikových oblastech způsobený váhou těla jeho rovnoměrným rozložením do větší plochy.
Materiál: přírodní vlna.
Údržba: Lze prát na program VLNA max. do 40 °C. Podložka se nesmí žehlit, obarvovat ani čistit chemickými prostředky nevhodnými pro vlnu.

DMA
WWW.DMAPRAHA.CZ

CE

ROMA MEDICAL AIDS LTD., York Road, Bridgend Industrial Estate Bridgend, CF31 3TB, UK

6/2018 Rev. 2

Antidekubitní podložka pod patu 5628
Použití: Při nízkém riziku vzniku dekubitů, NORTON 20-16.
Popis: Svým tvarem, provedením a materiálem umožnují snížit tlak v rizikových oblastech způsobený váhou těla jeho rovnoměrným rozložením do větší plochy.
Materiál: přírodní vlna.
Údržba: Lze prát na program VLNA max. do 40 °C. Podložka se nesmí žehlit, obarvovat ani čistit chemickými prostředky nevhodnými pro vlnu.

DMA
WWW.DMAPRAHA.CZ

CE

ROMA MEDICAL AIDS LTD., York Road, Bridgend Industrial Estate Bridgend, CF31 3TB, UK

6/2018 Rev. 2

Antidekubitní podložka pod patu 5628
Použití: Při nízkém riziku vzniku dekubitů, NORTON 20-16.
Popis: Svým tvarem, provedením a materiálem umožnují snížit tlak v rizikových oblastech způsobený váhou těla jeho rovnoměrným rozložením do větší plochy.
Materiál: přírodní vlna.
Údržba: Lze prát na program VLNA max. do 40 °C. Podložka se nesmí žehlit, obarvovat ani čistit chemickými prostředky nevhodnými pro vlnu.

DMA
WWW.DMAPRAHA.CZ

CE

ROMA MEDICAL AIDS LTD., York Road, Bridgend Industrial Estate Bridgend, CF31 3TB, UK

6/2018 Rev. 2

Antidekubitní podložka pod patu 5628
Použití: Při nízkém riziku vzniku dekubitů, NORTON 20-16.
Popis: Svým tvarem, provedením a materiálem umožnují snížit tlak v rizikových oblastech způsobený váhou těla jeho rovnoměrným rozložením do větší plochy.
Materiál: přírodní vlna.
Údržba: Lze prát na program VLNA max. do 40 °C. Podložka se nesmí žehlit, obarvovat ani čistit chemickými prostředky nevhodnými pro vlnu.

DMA
WWW.DMAPRAHA.CZ

CE

ROMA MEDICAL AIDS LTD., York Road, Bridgend Industrial Estate Bridgend, CF31 3TB, UK

6/2018 Rev. 2

Antidekubitní podložka pod patu 5628
Použití: Při nízkém riziku vzniku dekubitů, NORTON 20-16.
Popis: Svým tvarem, provedením a materiálem umožnují snížit tlak v rizikových oblastech způsobený váhou těla jeho rovnoměrným rozložením do větší plochy.
Materiál: přírodní vlna.
Údržba: Lze prát na program VLNA max. do 40 °C. Podložka se nesmí žehlit, obarvovat ani čistit chemickými prostředky nevhodnými pro vlnu.

DMA
WWW.DMAPRAHA.CZ

CE

ROMA MEDICAL AIDS LTD., York Road, Bridgend Industrial Estate Bridgend, CF31 3TB, UK

6/2018 Rev. 2

Antidekubitní podložka pod patu 5628
Použití: Při nízkém riziku vzniku dekubitů, NORTON 20-16.
Popis: Svým tvarem, provedením a materiálem umožnují snížit tlak v rizikových oblastech způsobený váhou těla jeho rovnoměrným rozložením do větší plochy.
Materiál: přírodní vlna.
Údržba: Lze prát na program VLNA max. do 40 °C. Podložka se nesmí žehlit, obarvovat ani čistit chemickými prostředky nevhodnými pro vlnu.

DMA
WWW.DMAPRAHA.CZ

CE

ROMA MEDICAL AIDS LTD., York Road, Bridgend Industrial Estate Bridgend, CF31 3TB, UK

6/2018 Rev. 2

Antidekubitní podložka pod patu 5628
Použití: Při nízkém riziku vzniku dekubitů, NORTON 20-16.
Popis: Svým tvarem, provedením a materiálem umožnují snížit tlak v rizikových oblastech způsobený váhou těla jeho rovnoměrným rozložením do větší plochy.
Materiál: přírodní vlna.
Údržba: Lze prát na program VLNA max. do 40 °C. Podložka se nesmí žehlit, obarvovat ani čistit chemickými prostředky nevhodnými pro vlnu.

DMA
WWW.DMAPRAHA.CZ

CE

ROMA MEDICAL AIDS LTD., York Road, Bridgend Industrial Estate Bridgend, CF31 3TB, UK

6/2018 Rev. 2