DMA
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

MD

NÁVOD K POUŽITÍ

ČTYŘKOLOVÉ CHODÍTKO S VYSOKOU OPOROU

203 A



CE

Distributor pro Českou republiku:
DMA PRAHA s. r. o.
U Dálnice 207, 251 63 Kunice

info@dmapraha.cz
www.dmapraha.cz

+420 323 610 610

ELBUR VERTRIEBS GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany

V6.2022.05

POUŽITÍ

Chodítko je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS

Odlehčený rám chodítka je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn výškově nastavitelnou polstrovanou podpůrnou deskou s ergonomickými nastavitelnými rukojeťmi, čtyřmi plnými otočnými kolečky, z nichž zadní dvě jsou vybavena nášlapnou brzdou. Snadné výškové nastavení desky je zajištěno pomocí dvou V-pojistek s možností aretace.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.
Chodítko je určené k nácviku vertikalizace a chůze. Používejte vždy s doprovodem!
Před prvním použití si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Vašeho dodavatele.
Nepřekračujte maximální statickou nosnost chodítka 120 kg.
Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 110 kg.
Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k úrazu prstů.
Při vstávání nebo opírání se o chodítko vždy zaaretujte brzdy.
Při užívání chodítka musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. rám chodítka se čtyřmi kolečky, podpůrnou desku s nastavitelnými madly, dvěma šrouby k jejich zajištění a nohy s pojistkou k zajištění nastavení výšky madel.

ÚDRŽBA

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

NASTAVENÍ VÝŠKY PODPŮRNÉ DESKY

Zmáčkněte aretační „V-pojistku“ (A) a tahem nastavte požadovanou výšku podpůrné desky a pojistku uvolněte. Stejný postup opakujte na druhé straně. Před použitím zkontrolujte, zda je deska ve vodorovné poloze a pojistky správně zaklaplé. Nastavování výšky je potřeba dělat postupně a střídavě na obou stranách.

NASTAVENÍ POLOHY MADEL

Povolte oba aretační šrouby (B), nastavte požadovanou polohu madel a šrouby opět dotáhněte.



Nastavení výšky desky a délky madel